

Handelingen A
10.000 km
30.000 km
50.000 km
70.000 km

Handelingen B
20.000 km
40.000 km
60.000 km
80.000 km

A		B		A		B	
VOERTUIG - INTERIEUR							
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conditie en bevestiging controleren van stoelen, autogordelbevestigingen, autogordels, gespen en de werking van de automatische gordelrollen	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De stroomverdelerkap reinigen. Let op scheurvorming en overspringende vonken
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van de voetrem en het koppelpedaal met lopende motor; de motor afzetten	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De rotorarm verwijderen. Het rotorasje van de stroomverdeler smeren
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van alle lampen, claxons, waarschuwingsindicatoren	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De stroomverdelerpuntjes reinigen/afstellen (indien van toepassing)
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van ruitewissers voor en achter inclusief de sproeiers en de conditie van de wisserbladen	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.000 km De stroomverdelerpuntjes vervangen (indien van toepassing)
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De bevestiging en werking controleren van de handrem. Na controle geheel loszetten	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De bougies reinigen/afstellen
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle accu-aansluitingen losmaken; reinigen en met vet smeren - plaatsen	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De bougies vervangen
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60.000 km Rem-servofilter vervangen	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De klepspelingen controleren/afstellen na de eerste 10.000 km. Vervolgens na iedere 20.000 km (uitsluitend 2,5 diesel Turbo en Tdi)
VOERTUIG - EXTERIEUR							
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De koplampuitrichting controleren/afstellen met de juiste uitrusting	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De klepspelingen controleren/afstellen (alle modellen behalve V8)
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De voorwieluitlijning controleren met de juiste uitrusting	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.000 km Diesilverstuivers: controleren op het juiste sproei patroon (niet Tdi). Lekkage mag niet aanwezig zijn. Zie Deel 2, sectie 19
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De wielen verwijderen	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het brandstoffilterelement vervangen (diesel)
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De banden controleren. Deze moeten voldoen aan de specificaties van de producent. Visueel controleren op sneden, bobbels, blazen, ongelijkmatige loopvlaklijtage en diepte: bandenspanningen inclusief reserveband, zo nodig afstellen - zie gebruikershandboek	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De krukkastontluchting controleren. Let op lekkage. De bevestiging en conditie van de slangen controleren
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De remblokkjes controleren op slijtage. De remklauwen controleren op lekken. De conditie van de schijven controleren	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het luchtinspuit/pulsair systeem controleren. De bevestiging en conditie van de slangen/leidingen controleren
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De remtrommels verwijderen, stof uitspoelen en de schoenen controleren op slijtage De conditie van de remtrommels controleren	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van de pulsair regelkleppen
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De wielcilinders controleren op vloeistoflekages	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle luchtfilterelementen vervangen
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De remtrommels van de wielen plaatsen	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De ontlastklep van het luchtfilter controleren. Reinigen of vervangen
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De remmen afstellen	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.000 km Het motor-ontluchtingsfilter vervangen (V8)
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De wielen weer in de oorspronkelijke posities plaatsen	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het motor-ontluchtingsfilter reinigen (alle modellen behalve V8)
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van alle portier-, motorkap- en achterklepsloten	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De vlamvallen van de motor vervangen (V8)
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle scharnieren en portier- uithoudermechanismen, smeren	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De conditie controleren van de drijfriemen - zo nodig afstellen (behalve nokkenas-drijfriem - diesel)
MOTORCOMPARTIMENT							
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het koel- en verwarmingssysteem controleren op lekkages. Let op de bevestiging en de conditie van de slangen.	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking van de smookklep controleren
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De rem-servoslang controleren. Let op bevestiging en conditie	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De dempers van de zuiger van de carburateur bijvullen
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De conditie controleren van de bedrading van de gloeibougie op rafelen, schuurplekken en conditie (uitsluitend dieselmotor)	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het koelsysteem controleren/bijvullen
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De ontstekingsbedrading en hoogspanningskabels controleren op rafelen, schuurplekken en verslechterde conditie	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De vloeistof in het stuurbekrachtigingsreservoir controleren/bijvullen
				47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het stuurbekrachtigingshuis controleren/bijvullen (niet-bekrachtigde stuurinrichting)
				48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het koppelvloeistofreservoir controleren/bijvullen
				49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het remvloeistofreservoir controleren/bijvullen
				50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het ruitesproeierreservoir voor de voor/achteruit controleren/bijvullen
				51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De stangverbindingen van het gaspedaal en het draaipunt van het pedaal zelf, smeren
				52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De vertragingshoek controleren - zo nodig afstellen (behalve V8)
				53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het spanningsverlies controleren tussen wikkeling CB en de massa
				54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De ontstekingsafstelling controleren/afstellen

Handelingen A

10.000 km
30.000 km
50.000 km
70.000 km

Handelingen B

20.000 km
40.000 km
60.000 km
80.000 km

A	B	
		Opmerking: Het is essentieel dat de afstellingen van de veragingshoek van de ontstekingsafstelling en de carburateur worden uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van het voertuig en het octaangetal. Het relevante reparatiehandboek raadplegen voor details
55	<input type="checkbox"/>	De werking controleren van het regelsysteem (V8) voor de inlaatluchttemperatuur
56	<input type="checkbox"/>	Het interkoeler-element voor dieselmotoren reinigen (uitsluitend Tdi motoren)
57	<input type="checkbox"/>	Het stationaire toerental en de mengselinstellingen van de carburateur controleren/afstellen met de motor op de normale bedrijfstemperatuur. Zie sectie 19
58	<input type="checkbox"/>	Het stuurhuis controleren/afstellen
59	<input type="checkbox"/>	De boost-druk van de turbocompressor controleren
ONDERKANT VOERTUIG		
60	<input type="checkbox"/>	Motorolie en filter vervangen
61	<input type="checkbox"/>	Versnellingsbakolie vervangen
62	<input type="checkbox"/>	Versnellingsbakolie controleren/bijvullen
63	<input type="checkbox"/>	De olie in de verdeelbak vervangen
64	<input type="checkbox"/>	De verdeelbakolie controleren/bijvullen
65	<input type="checkbox"/>	De voorasolie vervangen
66	<input type="checkbox"/>	De voorasolie controleren/bijvullen
67	<input type="checkbox"/>	De olie in het fuseepenhuis vervangen
68	<input type="checkbox"/>	De olie in het fuseepenhuis controleren/bijvullen
69	<input type="checkbox"/>	De achterasolie vervangen
70	<input type="checkbox"/>	Achterasolie controleren/bijvullen
71	<input type="checkbox"/>	Het kogelgewricht van de bovenste verbinding van de achtervering smeren (indien van toepassing)
72	<input type="checkbox"/>	De afgedichte schuifkoppelingen van de cardanas smeren
73	<input type="checkbox"/>	De kruiskoppelingen van de cardanas smeren
74	<input type="checkbox"/>	De mechanische stangverbinding van de handrem smeren
75	<input type="checkbox"/>	De leidingen/wartels voor de remmen, brandstof en koppeling controleren. Let op schuurplekken, lekkages en corrosie
76	<input type="checkbox"/>	Het uitlaatsysteem controleren op lekkage, vastzitten en beschadiging
77	<input type="checkbox"/>	Controleren op vloeistoflekkages uit de bekrachtigde stuurinrichting, niet-bekrachtigde stuurinrichting en de veersystemen. De hydraulische leidingen en wartels op schuurplekken en corrosie
78	<input type="checkbox"/>	De conditie en bevestiging controleren van de stuurinrichting, de verbindingen en de hoezen
79	<input type="checkbox"/>	Controleren of de koppelingsbouten van de cardanas goed zijn vastgedraaid
80	<input type="checkbox"/>	De voor- en achteras-ontluchters controleren. Deze moeten vrij zijn van belemmeringen
81	<input type="checkbox"/>	Het vastzitten en de conditie controleren van de bevestigingen van de vering/ophangings
82	<input type="checkbox"/>	Controleren op olie lekkages uit de motor en transmissie
83	<input type="checkbox"/>	De brandstofbezinselbak reinigen (uitsluitend diesel)
84	<input type="checkbox"/>	Het brandstoffilterelement vervangen (benzine)
85	<input type="checkbox"/>	Het vliegwielhuis aftappen als, voor doorwading, een aftapplug is geplaatst (opnieuw plaatsen)
86	<input type="checkbox"/>	Het filter van het nokkenas-drijfriemhuis reinigen (diesel)
87	<input type="checkbox"/>	Zo nodig de handrem afstellen
88	<input type="checkbox"/>	Een weg/rolbanktest uitvoeren. Het service-boekje aftekenen. Eventuele ongewone verschijnselen van de voertuigconditie en extra noodzakelijke werkzaamheden, rapporteren