

Dhr/Mevr: \_\_\_\_\_

Dhr/Mevr: \_\_\_\_\_

Kenteken: \_\_\_\_\_

Werk-/reparatienr.: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

VIN: \_\_\_\_\_

Onderhoudstype:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Maanden/km x 1000:	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160	108/180	120/200

Afstellen/smeren/vervangen – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een\*.  
Controleren – voor na de onderhoudscontrole uitgevoerde werkzaamheden (schoonmaken, afstellen, repareren, vervangen) worden extra arbeids- en onderdeelkosten in rekening gebracht.

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (BINNENKANT VOERTUIG)
1.	<input type="checkbox"/>	De toestand en de veiligheid van de stoelen en veiligheidsgordels controleren – <b>Na 36 maanden en vervolgens om de 12 maanden</b>
2.	<input type="checkbox"/>	De werking van alle lampen, claxons en waarschuwinglampjes controleren
3.	<input type="checkbox"/>	De werking van de voorste en achterste ruitenwissers en sproeiers en de toestand van de ruitenwisserbladen controleren
4.	<input type="checkbox"/>	De werking van de handrem controleren
5.	<input type="checkbox"/>	De batterijen van de sleutelzender vervangen
6.	<input type="checkbox"/>	De handrem afstellen – <b>Alleen na de eerste 20.000 km</b>
7.	<input type="checkbox"/>	Het pollenfilter vervangen - indien gemonteerd
8.	<input type="checkbox"/>	De werking van de contactsleutelblokkering controleren

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (BUITENKANT VOERTUIG)
9.	<input type="checkbox"/>	Jaarlijkse inspectie op corrosie/uiterslijt
10.	<input type="checkbox"/>	De wielen verwijderen
11.	<input type="checkbox"/>	De spanning van de banden controleren en zo nodig aanpassen, inclusief het reservewiel (bar)
12.	<input type="checkbox"/>	De banden controleren op beschadiging en loopvlakdiepte, inclusief het reservewiel (mm)
13.	<input type="checkbox"/>	De remblokken op slijtage, de remklauwen op lekken en de toestand van de remschijven controleren
14.	<input type="checkbox"/>	De achterremschoenen controleren via inspectiepunten achterplaat.
15.	<input type="checkbox"/>	De achterremtrommels verwijderen De remschoenen op slijtage controleren. De toestand van de trommels controleren
16.	<input type="checkbox"/>	<b>200k</b> Het brandstoffilter vervangen - <b>Benzine</b>
17.	<input type="checkbox"/>	Grafiëtvet aanbrengen. De voorwielen op de oorspronkelijke positie terugplaatsen en de achterwielen aan de <b>TEGENOVERGESTELDE</b> kant van de achteras plaatsen ( <b>zie bulletin 0008 - Wielophanging</b> )
18.	<input type="checkbox"/>	De scharnieren smeren. De riempjes en de motorkapvergrendeling controleren
19.	<input type="checkbox"/>	De geleiderails, schuiven en afdichting van het zonnedak controleren
20.	<input type="checkbox"/>	De afwateringsopeningen en -kanalen van het zonnedak reinigen
21.	<input type="checkbox"/>	De tussenkoeler/radiator controleren op externe verstoppingen
22.	<input type="checkbox"/>	De koppelinstelling van de trekhaakbevestiging controleren

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)
23.	<input type="checkbox"/>	<b>60k</b> Antivries vervangen
24.	<input type="checkbox"/>	Het koelvloeistofpeil visueel controleren. Het lek opsporen als het niveau te laag is ( <b>zie bulletin 0016 - Koeling</b> ) - <b>1.8</b>
25.	<input type="checkbox"/>	Het koelsysteem, de tussenkoeler en het verwarmingssysteem op lekkage controleren. Zo nodig bijvullen
26.	<input type="checkbox"/>	<b>120k</b> Bougies vervangen - <b>1.8</b>
27.	<input type="checkbox"/>	<b>100k</b> Bougies vervangen - <b>KV6</b>
28.	<input type="checkbox"/>	Het ventilatiefilter van de solenoïdeklep voor de drukregeling van de turbo vervangen - <b>Td4 diesel</b>
29.	<input type="checkbox"/>	Het luchtfilterelement vervangen en de afwateringsopeningen reinigen
30.	<input type="checkbox"/>	Het krukkastontluchtingsfilter vervangen - <b>Td4 diesel</b>
31.	<input type="checkbox"/>	De toestand van de poly-V-riem controleren



**FREELANDER**  
(ALLE MODELLEN VANAF  
MODELJAAR 2002)  
ONDERHOUDSCONTROLEFORMULIER

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)
32.	<input type="checkbox"/>	<b>160k</b> De poly-V-riem vervangen
33.	<input type="checkbox"/>	<b>120k</b> De distributieriem vervangen - <b>1.8/KV6, om de 6 jaar</b>
34.	<input type="checkbox"/>	Het peil van het ruitensproeierreservoir van de voor- en achterraut controleren en zo nodig bijvullen
35.	<input type="checkbox"/>	De toestand van de accu controleren en de accupolen reinigen/invetten
36.	<input type="checkbox"/>	Het elektrolytpeil van de accu controleren en zo nodig bijvullen - <b>onderhoudsvriendelijke accu gemonteerd</b>
37.	<input type="checkbox"/>	Het peil van de remvloeistof en stuurbevestigingsolie controleren en zo nodig bijvullen

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (ONDER VOERTUIG)
38.	<input type="checkbox"/>	De motorolie verversen en het oliefilter vervangen
39.	<input type="checkbox"/>	De brandstofvochtscheider aftappen - <b>Td4 diesel</b>
40.	<input type="checkbox"/>	<b>100k</b> <b>200k</b> Het brandstoffilterelement vervangen - <b>Td4 diesel</b>
41.	<input type="checkbox"/>	Het oliepeil van de tussenbak, versnellingsbak en achteras controleren en zo nodig olie bijvullen
42.	<input type="checkbox"/>	<b>160k</b> De olie in de handgeschakelde versnellingsbak verversen - <b>GETRAG</b>
43.	<input type="checkbox"/>	<b>100k</b> <b>200k</b> De olie van de automatische versnellingsbak verversen
44.	<input type="checkbox"/>	Visueel de koppellingsleidingen en wartelmoeren controleren op schuurplekken, lekkages en corrosie
45.	<input type="checkbox"/>	De rem- en brandstofslangen/-leidingen en wartelmoeren controleren
46.	<input type="checkbox"/>	Het uitlaatsysteem controleren op lekken en beschadiging.
47.	<input type="checkbox"/>	Ook de bevestiging controleren De wielophanging en stuurinrichting controleren op lekkages of beschadigingen
48.	<input type="checkbox"/>	De conditie van het stuurbevestigingssysteem controleren en letten op sporen van lekkage
49.	<input type="checkbox"/>	De toestand van de steekassen, koppelingen en stofmanchetten controleren. De bevestigingen van de aandrijfassen controleren
50.	<input type="checkbox"/>	De kabelboom van de wielsnelheidssensor op beschadiging controleren - <b>alleen ABS</b>
51.	<input type="checkbox"/>	Onderzoek bij brandend(e) waarschuwinglampje(s) de storing m.b.v. IDS/SDD en rapporteer de bevindingen (niet bij prijs inbegrepen)*
52.	<input type="checkbox"/>	<b>60k</b> <b>120k</b> De remvloeistof verversen – <b>om de 60.000 km</b>
53.	<input type="checkbox"/>	Een proefrit maken – zie gedeelte over onderhoud in werkplaatshandboek
54.	<input type="checkbox"/>	Het onderhoudsboekje aftekenen
55.	<input type="checkbox"/>	Controleren of nog niet uitgevoerde serviceacties of terugroepacties van toepassing zijn
56.	<input type="checkbox"/>	Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert, dienen te worden gerapporteerd

A	B	VERVANGEN NA 15 JAAR – AIRBAGS
57.	<input type="checkbox"/>	Vervang de airbagmodule(s) na 15 jaar, ongeacht de kilometerstand*
58.	<input type="checkbox"/>	Vervang de voorspanners van de veiligheidsgordels na 15 jaar, ongeacht de kilometerstand*

De aangegeven onderhoudspunten worden aanbevolen als het voertuig onder normale rij-, weg- en klimaatomstandigheden wordt gebruikt. Als het voertuig aan regelmatig stoppen/starten, extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden of regelmatig trekken van aanhangers wordt blootgesteld, dient vaker aandacht aan de punten te worden geschonken.

Onderhoudscontrole voltooid, cosmetische/corrosiecontrole voltooid en onderhoudsboekje afgetekend.

Naam: ..... Handtekening: ..... Datum: .....

