

Dhr/Mevr/Mej: _____ Model: _____ Kenteken Nr: _____

Factuur/job-nummer: _____ Kilometerstand: _____ VIN: _____



DEFENDER (Td5)

(ALLE MODELLEN MJ 99 TOT MJ 01)

ONDERHOUDS-CONTROLEFORMULIER

Soort onderhoudsbeurt:	FS	B	C	B	C	B	C	B	C
Maanden/000 km:	3/5	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160

Afstellen/smeren/vervangen - Arbeidskosten opgenomen in de geplande tijd behalve waar dit anders wordt aangegeven*

Controleren - Na de controleprocedure is het mogelijk dat voor reiniging, afstellingen of vervangingen extra arbeids- en materiaal-kosten in rekening

FS B C BINNENKANT VOERTUIG

1. Controleer de conditie en bevestiging van de stoelen en de autogordels
2. Controleer de werking van alle lampen, claxons en waarschuwinglampjes
3. Controleer de werking van de voor/achterraut-wissers en sproeiers. Let ook op de conditie van de wisser-bladen
4. Controleer de werking van de handrem
5. Controleer de accu-conditie
6. Vervang de batterijen van alarm-zender

BUITENKANT VOERTUIG

7. Jaarlijkse corrosie/cosmetische controle - **M.b.v. jaarlijkse corrosie inspectielijst, voertuigen verkocht na 21/11/98**
8. Controleer de uitlijning van de koplampen en de secundaire verlichting
9. Verwijder de wielen
10. Controleer de banden-spanningen. Zonodig moeten deze worden afgesteld

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------
11. Controleer de loopvlak-diepte. Maak hiervan een aantekening

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------
12. Controleer de remblokkjes op slijtage. Controleer de remklauwen op lekkages. Controleer de conditie van de remschijven
13. Controleer de elektrische kabelboom van de rijsnelheidssensor op beschadiging
Uitsluitend ABS
14. Vervang het brandstoffilter-element
15. Tap de brandstof-vochtafscheider af
16. Plaats de wielen in de oorspronkelijke posities op de naven (gebruik altijd grafiet-vet op de boring van het insteekende)
17. Controleer de tussenkoeler/radiator op externe verstoppingen en de ventilator-schoepen op beschadiging
18. Controleer de buitenlucht-druksensor op beschadiging
19. Controleer de werking van de deur-sloten, scharnieren, deur-uithouders en de motorkap-vergrendeling

MOTOR-COMPARTIMENT

20. Verwissel de motor-koelvloeistof
21. Vervang de remvloeistof - **zie tevens "Aanbevelingen"**
22. Controleer de tussenkoeler en verwarmingssystemen op lekkages. Controleer de conditie van de slangen en olie-leidingen. Ga ook na of die goed zijn vastgemaakt. Zonodig bijvullen
23. Vervang het luchtfilter-element en reinig de dumpklep
24. Controleer de conditie van de hulpdrijfriem
25. Vervang de hulpdrijfriem
26. Controleer de vloeistof-peilen van het remsysteem, de stuurbekrachting, koppeling en vooruitsproeier-reservoirs. Zonodig bijvullen

FS B C MOTOR-COMPARTIMENT

27. Stuurhuis controleren/afstellen
28. Spoel het diesel tussenkoeler-element door

ONDER VOERTUIG

29. Verwissel de motor-olie
30. Vervang de centrifugaal-rotor
31. Vervang het hoofdstroom-filter
32. Verwissel de olie van de handgeschakelde versnellingsbak
33. Vervang de tussenbak-olie
34. Controleer de tussenbak-olie. Zonodig moet dit worden bijgevoerd
35. Verwissel de voor- en achteras-olie
36. Controleer de olie in de voor- en achteras. Zonodig moet dit worden bijgevoerd
37. Smeer de kruis/schuifkoppelingen van de cardanas
38. Controleer visueel de remservo-slang, rem-, brandstof-, koppelingsleidingen en wartels
39. Voer een controle uit op vloeistof-lekkages uit de hydraulische leidingen en wartels van de stuurbekrachtingssystemen en let op schuurplekken en corrosie
40. Controleer op vloeistof-lekkages uit de motor, versnellingsbak, tussenbak en assen
41. Controleer het uitlaatsysteem op lekken en beschadiging. Controleer ook de bevestiging
42. De bevestigingen van het stuurhuis en de voor- en achteras-ophanging controleren/vastdraaien
43. Controleer de bevestigingen van de kogel-gewrichten van de spoorstang en de conditie van de kogel-gewrichten en stof-kappen
44. Controleer de schokdempers op lekkage en beschadiging
45. De bevestigingen van de wiel-draagarmen van de voor- en achteras controleren/vastdraaien. Controleer de conditie van de rubber bevestigingen
46. Controleer de bevestiging van de sleepsteun
47. Controleer of de rubber bevestigingen van de motor en de transmissie goed zijn vastgemaakt
48. Voer een weg- of rollentest uit (zie WAARSCHUWING op volgende bladzijde)
49. Teken het onderhoudsboekje af
50. Eventuele ongewone aspecten van de voertuig-conditie en extra werkzaamheden dienen te worden gerapporteerd

De vermelde onderhoudspunten zijn de onderhoudspunten die zijn aanbevolen voor voertuigen die onder normale rij-, weg- en klimatologische condities kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat hieraan vaker aandacht moet worden besteed als het voertuig vaak wordt gebruikt voor korte ritten waarbij veel wordt gestopt en gestart, bij extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden, of als vaak aanhangers worden gesleept. Z.o.z. voor details

Onderhoudscontrole uitgevoerd en onderhoudsboekje afgetekend

Naam: Handtekening: Datum: