

Dhr/Mevr: _____

Model: _____

Kenteken: _____

Werk-/reparatienr.: _____

Kilometerstand: _____

VIN: _____

Onderhoudstype:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Maanden/km x 1000:	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160	108/180	120/200

Afstellen/smeren/vervangen – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een*.
 Controleren – voor na de onderhoudscontrole uitgevoerde werkzaamheden (schoonmaken, afstellen, repareren, vervangen) worden extra arbeids- en onderdeelkosten in rekening gebracht.



FREELANDER (ALLE MODELLEN MJ 97 T/M MJ 01) ONDERHOUDSCONTROLEFORMULIER

EO	EERSTE ONDERHOUDSBEURT
1. <input type="checkbox"/>	De motorolie verversen en het oliefilter vervangen Het onderhoudsboekje aftekenen – alleen na de eerste 5000 km
2. <input type="checkbox"/>	Opnieuw afstellen m.b.v. TestBook bij gebruik van loodhoudende benzine – alleen na de eerste 5000 km

A	B	HOOFDONDERHOUDSBEURT (BINNENKANT VOERTUIG)
3. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toestand en de veiligheid van de stoelen en veiligheidsgordels controleren – Na 36 maanden en vervolgens om de 12 maanden
4. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking van alle lampen, claxons en waarschuwingslampjes controleren
5. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking van de voorste en achterste ruitenwissers en sproeiers en de toestand van de ruitenwisserbladen controleren
6. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking van de handrem controleren
7. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De batterijen van de sleutelzender vervangen
8. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De handrem afstellen – Alleen na de eerste 20.000 km
9. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het pollenfilter vervangen - indien gemonteerd
10. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De werking van de contactsleutelblokkering controleren

HOOFDONDERHOUDSBEURT (BUITENKANT VOERTUIG)		
11. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jaarlijkse inspectie op corrosie/uiterslijk – alleen op voertuigen verkocht na 21/11/1998
12. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De wielen verwijderen
13. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De spanning van de banden controleren en zo nodig aanpassen, inclusief het reservewiel (bar)
14. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De banden controleren op beschadiging en loopvlakdiepte, inclusief het reservewiel (mm)
15. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De remblokken op slijtage, de remklauwen op lekken en de toestand van de remschijven controleren
16. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De achterremschoenen controleren via inspectiepunten achterplaat.
17. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De achterremtrommels verwijderen De remschoenen op slijtage controleren. De toestand van de trommels controleren
18. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het brandstoffilter vervangen - Benzine
19. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grafietvet aanbrengen. De voorwielen op de oorspronkelijke positie terugplaatsen en de achterwielen aan de TEGENOVERGESTELDE kant van de achteras plaatsen (zie bulletin 0008 - Wielophanging)
20. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De scharnieren smeren. De riempjes en de motorkapvergrendeling controleren
21. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De geleiderails, schuiven en afdichting van het zonnedak controleren
22. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De afwateringsopeningen en -kanalen van het zonnedak reinigen
23. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De tussenkoeler/radiateur controleren op externe verstoppingen
24. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De koppelinginstelling van de trekhaakbevestiging controleren

HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)		
25. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antivries vervangen
26. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het koelvloeistofpeil visueel controleren. Het lek opsporen als het niveau te laag is (zie bulletin 0016 - Koeling) - 1.8
27. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het koelsysteem, de tussenkoeler en het verwarmingssysteem op lekkage controleren. Zo nodig bijvullen
28. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies vervangen - 1.8
29. <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bougies vervangen - KV6
30. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het brandstoffilterelement vervangen - L-serie diesel
31. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het brandstoffilterelement vervangen - Td4 diesel
32. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het ventilatiefilter van de solenoïdeklep voor de drukregeling van de turbo vervangen - Td4 diesel
33. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het luchtfilterelement vervangen en de afwateringsopeningen reinigen
34. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het krukkastontluchtingsfilter vervangen - Td4 diesel

HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)		
35. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toestand van de poly-V-riem controleren
36. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De poly-V-riem vervangen – L-serie diesel, om de 80.000 km
37. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De poly-V-riem vervangen
38. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De distributieriem en aandrijfriem van de achterste brandstofinjectiepomp vervangen - L-serie diesel, om de 80.000 km / om de 4 jaar
39. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De distributieriem vervangen - 1.8/KV6, om de 6 jaar
40. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het peil van het ruitensproeierreservoir van de voor- en achterraut controleren en zo nodig bijvullen
41. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toestand van de accu controleren en de accupolen reinigen/invetten
42. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het elektrolytpeil van de accu controleren en zo nodig bijvullen - onderhoudsvriendelijke accu gemonteerd
43. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het peil van de remvloeistof en stuurbevestigingsolie controleren en zo nodig bijvullen

HOOFDONDERHOUDSBEURT (ONDER VOERTUIG)		
44. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De motorolie verversen en het oliefilter vervangen
45. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het oliepeil van de tussenbak, versnellingsbak en achteras controleren en zo nodig olie bijvullen
46. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De olie in de handgeschakelde versnellingsbak verversen - GETRAG
47. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De olie van de automatische versnellingsbak verversen
48. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visueel de koppelingsleidingen en wartelmoeren controleren op schuurplekken, lekkages en corrosie
49. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De rem- en brandstofslangen-/leidingen en wartelmoeren controleren
50. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het uitlaatsysteem controleren op lekken en beschadiging.
51. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ook de bevestiging controleren De wielophanging en stuurinrichting controleren op lekkages of beschadigingen
52. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De conditie van het stuurbevestigingssysteem controleren en letten op sporen van lekkage
53. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toestand van de steekassen, koppelingen en stofmanchetten controleren.
54. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De bevestigingen van de aandrijfassen controleren
55. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De kabelboom van de wielsnelheidssensor op beschadiging controleren - alleen ABS
56. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onderzoek bij brandend(e) waarschuwingslampje(s) de storing m.b.v. IDS/SDD en rapporteer de bevindingen (niet bij prijs inbegrepen)*
57. <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De remvloeistof verversen – om de 60.000 km
58. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Een proefrit maken – zie gedeelte over onderhoud in werkplaatshandboek
59. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het onderhoudsboekje aftekenen
60. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controleren of nog niet uitgevoerde serviceacties of terugroepacties van toepassing zijn
		Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert, dienen te worden gerapporteerd

VERVANGEN NA 15 JAAR – AIRBAGS		
61. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervang de airbagmodule(s) na 15 jaar, ongeacht de kilometerstand*
62. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervang de voorspanners van de veiligheidsgordels na 15 jaar, ongeacht de kilometerstand*

De aangegeven onderhoudspunten worden aanbevolen als het voertuig onder normale rij-, weg- en klimaatomstandigheden wordt gebruikt. Als het voertuig aan regelmatig stoppen/starten, extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden of regelmatig trekken van aanhangers wordt blootgesteld, dient vaker aandacht aan de punten te worden geschonken.
 Onderhoudscontrole voltooid, cosmetische/corrosiecontrole voltooid en onderhoudsboekje afgetekend.

Naam: Handtekening: Datum:

